



Información importante

IMPORTANTE

Por favor lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo. Recuerde que un mal uso de su aparato podría anular la garantía.

Información importante sobre los productos

Registro del propietario

El número de modelo y el número de serie se indican en la parte inferior de su Tablet de Sony. Anote los números de modelo y de serie en el espacio provisto a continuación y conserve la información en un lugar seguro. Cuando llame al Centro de Servicio Sony, mencione los números de modelo y de serie.

Para los clientes de México

Número de modelo:

SGPT1211(SGPT121MX/S, SGPT122MX/S, SGPT123MX/S)

SGPT1311(SGPT132MX/S)

Para los clientes de países que no sean México

Número de modelo:

SGPT1211(SGPT121L1, SGPT122L1, SGPT123L1)

Entiendase "Tableta Multifuncional Electrónica" en cualquier lugar donde aparezca dentro de este documento el término "Tablet"

AVISO IMPORTANTE PARA COFETEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado de COFETEL, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Especificaciones

Dispositivo de tableta	cc 5 V 1,5 A
Adaptador ca/cc	
Modelo(s):	SGPAC5V6
Entrada:	ca 100 - 240 V 0,2 A 50/60 Hz
Salida:	cc 5 V 1,5 A
Temperatura de funcionamiento:	5 °C a 35 °C (gradiente de temperatura inferior a 10 °C/hora)
Batería recargable integrada	
Especificaciones eléctricas:	cc 3,7 V 6 000 mAh

Para evitar cualquier peligro, el adaptador ca incluido se debe utilizar correctamente, según las instrucciones de funcionamiento suministradas.

Información sobre seguridad

Tablet

- Sony no es responsable de las interferencias que pudiera experimentar o que se pudieran ocasionar cuando esté utilizando este dispositivo.
- Para evitar descargas eléctricas, no abra la caja. Acuda únicamente a personal calificado para realizar cualquier tipo de reparación.
- Para evitar incendios o el riesgo de electrocución, no exponga su Tablet a la lluvia ni a la humedad.
- No utilice ni guarde su Tablet en un lugar sometido a fuentes térmicas, como radiadores o conductos de ventilación, luz solar directa, polvo excesivo, humedad o lluvia, vibraciones mecánicas o golpes, imanes intensos o altavoces que no estén magnéticamente blindados, temperaturas excesivamente altas o bajas, ni gran humedad.
- Aunque desconecte la alimentación con el botón  (alimentación) de su Tablet la alimentación no se desconectará completamente de la red eléctrica. Para desconectar completamente, desenchufe el adaptador de ca o el cable de alimentación de la toma de la red eléctrica. La toma de la red eléctrica deberá estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible.
- Si coloca este equipo cerca de otro equipo que emita radiación electromagnética, se puede producir distorsión de audio y de imágenes.
- No inserte sus uñas en la ranura de instalación de accesorios ni en la muesca de la parte posterior del dispositivo de tableta. Si lo hiciese, podría dañarse las uñas.
- Tenga en cuenta las siguientes precauciones para proporcionar una circulación de aire adecuada y garantizar un funcionamiento confiable y normal:
 - No use su Tablet ni el adaptador de ca mientras estén cubiertos con tela. Asegúrese de que el adaptador de ca funciona en un entorno limpio.
 - Antes de colocar el dispositivo de tableta en una bolsa, cerciórese de que el dispositivo de tableta esté apagado.
- No use su Tablet directamente sobre sus piernas. La temperatura de la base de su Tablet aumentará durante el funcionamiento normal, y un contacto prolongado puede resultar incómodo o provocar quemaduras.
- No use este dispositivo mientras camine. La escucha de música con auriculares o la contemplación de la pantalla LCD (Pantalla de Cristal Liquido) mientras se camine puede ocasionar un accidente inesperado y resultar en lesiones personales.

Funcionalidad inalámbrica

- Si se produce interferencia radioeléctrica con otros dispositivos cuando use su Tablet, no utilice la funcionalidad inalámbrica. El uso de la funcionalidad inalámbrica puede causar un mal funcionamiento de los dispositivos, y resultar en un accidente.
- En ciertas situaciones o entornos, el uso de la funcionalidad inalámbrica puede estar restringida por el propietario del edificio o los representantes responsables de la organización, por ejemplo en aviones, en hospitales, o en cualquier otro entorno donde el riesgo de interferencia con otros dispositivos o servicios se perciba o identifique como dañina. Si no está seguro de qué política se aplica al uso de la funcionalidad inalámbrica en una organización o entorno específicos, se le aconseja solicitar autorización antes de activarla. Consulte a su médico o al fabricante de dispositivos médicos personales (marcapasos, audífonos, etc.) con respecto a cualquier restricción en el uso de la funcionalidad inalámbrica.
- Si usa la funcionalidad inalámbrica cerca de un marcapasos, cerciórese de que esté por lo menos 22 cm alejado del marcapasos.
- Debido a las propiedades de transmisión y recepción de las comunicaciones inalámbricas, los datos pueden perder o retrasarse de vez en cuando. Esto puede deberse a la variación de la intensidad de la señal radioeléctrica resultante de los cambios en las características de la trayectoria de transmisión. Sony no se hará responsable por los daños de ningún tipo resultantes de las demoras o errores en los datos transmitidos o recibidos a través de la funcionalidad inalámbrica, ni por el fallo de dicha funcionalidad inalámbrica en transmitir o recibir tales datos.

- Si el equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual podrá determinarse desconectando y volviendo a conectar la alimentación del equipo, se aconseja al usuario que trate de solucionar las interferencias con una o más de las medidas siguientes: cambia la orientación o reubique la antena receptora, aumente la distancia entre el emisor y el receptor, solicite ayuda a su proveedor o a un técnico de radio/televisión. Sony no se hará responsable por ninguna interferencia de radio o televisión ni por ningún otro efecto perjudicial.
- Si necesita deshabilitar urgentemente la funcionalidad inalámbrica, habilite el Modo avión. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Más...] - [Modo avión]. Se seleccionará la casilla Modo avión. En caso de emergencia, apague su Tablet.
- Utilice solamente LAN inalámbrica en interiores cuando use el equipo con IEEE 802.11a/n (5 GHz)

Seguridad red local inalámbrica

La creación de ajustes de seguridad para la red local inalámbrica es extremadamente importante.

Sony no asumirá ninguna responsabilidad por ningún problema que pueda deberse a uso de la red local inalámbrica.

En Chile se aplican condiciones restrictivas.

Chile: La red local inalámbrica y Bluetooth son para utilización en interiores solamente.

Batería

No cargue la batería de ninguna forma que no sea la descrita en la Guía de ayuda o como haya designado por escrito Sony.

Adaptador de ca

- No ponga el adaptador de ca en contacto con su piel. Aparte el adaptador de ca de su cuerpo si se calienta o le causa incomodidad.
- Sony recomienda utilizar el adaptador de ca genuino de Sony suministrado con este producto.
- Para su seguridad, Sony recomienda utilizar el adaptador de ca genuino de Sony suministrado con este producto. Si necesita reemplazarlo durante la duración útil del producto, asegúrese de utilizar un adaptador de ca genuino de Sony compatible. La información sobre los modelos compatibles podrá encontrarla en <http://www.sony.net/>.

Cuidado de la pantalla LCD (Pantalla de Cristal Liquido)

- La exposición directa a los rayos del sol puede dañar la pantalla LCD (Pantalla de Cristal Liquido). Tenga cuidado cuando utilice su Tablet cerca de una ventana.
- No raye la pantalla LCD (Pantalla de Cristal Liquido) ni ejerza presión sobre ella ya que esto podría provocar un funcionamiento defectuoso.
- El uso de su Tablet a bajos niveles de temperatura puede producir una imagen residual en la pantalla. Esto no implica un funcionamiento defectuoso. Cuando su Tablet vuelva a temperatura normal, la pantalla funcionará normalmente.
- La suba de temperatura de la pantalla durante su funcionamiento es normal y no indica anomalía ni defecto en el equipo.
- La pantalla LCD (Pantalla de Cristal Liquido) ha sido fabricado utilizando tecnología de alta precisión. Sin embargo, podrían aparecer continuamente unos diminutos puntos negros o puntos brillantes (rojos, azules o verdes) en la pantalla LCD (Pantalla de Cristal Liquido). Esto es el resultado normal del proceso de fabricación y no indica una anomalía.

